



<https://soulnation.jp>


OPENEAR POP クイックスタートガイド

1. 同梱品の確認

下記の同梱品がすべて揃っていることを確認してください。



イヤホン



USB Type-C ケーブル



ステッカー



スリーブ (5 セット)



クイックスタートガイド
(本書)

2. ご使用の前に

初めてお使いになる際はイヤホンにスリーブを取り付け、ステッカーを貼ってください。




スリーブの取り付け



ステッカーの貼り付け


3. 各部の名称

本体には操作用のタッチセンサー、ステータス確認のための LED、充電用の USB ポートがあります。



4. 本体の充電

本体の USB ポートに付属の USB Type-C ケーブルを接続し、市販の 5V/1A の充電器を使用して充電します。充電中は LED が赤くなり、充電が完了すると青くなります。



5. 電源とペアリング

① 本体のタッチセンサーを 3 秒以上タップすると電源が入りペアリングモードになります。LED が青から赤に変化します。

② イヤホンを接続したい機器（スマートフォンやパソコン等）の BT を有効にし、BT デバイスの追加から「SOUL OPENEAR POP」を選択して接続します。

※ 本体の電源をオフにするにはタッチセンサーを 5 秒以上タップします。

■ 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンやパソコンの BT を無効にしてから、再度有効にして、最初からやり直してください。

■ 次回以降の使用時にはイヤホンをケースから取り出すと、最後に接続した BT 機器と自動的にペアリングされます。

6. マルチポイント接続

下記の手順で 2 つの機器と同時に BT 接続することができます。

- ① 1 台目の機器とペアリングします。
- ② 1 台目の機器の BT をオフにします。
- ③ 2 台目の機器とペアリングします。
- ④ 1 台目の機器の BT をオンにします。

以上の操作で同時に 1 台目の機器と 2 台目の機器に BT 接続できます。

音楽の再生や通話があると、自動的に音声出力がある機器に切り替わります。

7. タッチセンサーによる操作

- ① 音楽を聴く

再生 / 一時停止：1 回タップ。

次の曲：2 回タップ。

前の曲：曲の再生開始直後に 3 回タップ。

再生中の曲の頭出し：3 回タップ。

② 通話する

電話を受ける：着信音が聞こえたら 1 回タップ。

電話を切る：通話中に 1 回タップ。

応答を拒否する：着信中に 2 回タップ。

③ リスニングモードの切り替え

リスニングモードの切り替え：5 回タップ。

「セーフモード」と「ノーマルモード」が交互に切り替わります。

8. リセット方法

接続がうまくいかない場合や、イヤホンを初期状態に戻したい場合は以下の手順でイヤホンをリセットしてください。

- ① ご使用の BT 機器（スマートフォンやパソコン）の BT デバイス一覧から
OPENEAR POP を削除します。（BT 接続されている場合リセットできません。）
- ② イヤホンがペアリングモードになっていることを確認します。
ペアリングモードにならない場合は BT でいずれかの機器に接続されていますので、
再度ご使用の BT 機器の接続設定を確認して、OPENEAR POP の接続設定
が残っている場合は設定を削除してからやり直してください。
- ③ イヤホンのタッチセンサーを 6 回タップします。

以上の操作で左右のイヤホンがリセットされます。

9. タッチセンサー操作一覧

操作	タッチセンサー部
1 回タップ	再生 / 一時停止、通話応答 / 通話終了
2 回タップ	次の曲（音楽再生時）、通話応答拒否
3 回タップ	頭出し / 前の曲（音楽再生時）
5 回タップ	リスニングモード切り替え
6 回タップ	本体リセット
3 秒間タップ	電源オン
5 秒間タップ	電源オフ

* リセットはイヤホンがペアリングモードの状態で行う必要があります。

10. ご使用時の注意事項

本製品の構造上音漏れは起きるので特に電車内など音量設定には十分に配慮してください。
周囲の環境やイヤホンの装着者からの距離など音漏れの感じ方は異なります。

11. 安全上のご注意

本クイックスタートガイドをよくお読みになり正しくご使用ください。ここに記載した注意事項は本製品を安全に正しくご使用頂き、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 分解・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 水につけたり濡らさないでください。水に濡れた場合は使用しないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂による火災や怪我の原因になります。
- 湿度、ほこり、油、湯気の多い場所、火の近く、直射日光の当たるところ、車内などの高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用または保管をしないでください。
- 重いものを載せたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 異常や故障時には直ちに使用を中止してください。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がする場合は直ちに火気から遠ざけてください。



① 注意：傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- アルコール、塗料用シンナー、洗剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないでください。
- 極端に低温または高温の環境で本製品を使用または放置しないでください。
- 医療機器の近くで使用しないでください。
- 航空機内で使用する場合は客室乗務員の指示に従ってください。
- 大音量で長時間使用しないでください。
- 使用を開始する時は音量を下げてから装着してください。
- USB ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 耳にかゆみや違和感があったら使わないようにしてください。

12. 困ったときは

電源がはいらない。

イヤホンの電池残量がない場合があります。充電してください。

BT でペアリングができない。

- ・接続先の BT 機器の BT がオンになっていることを確認してください。
- ・接続先の BT 機器の BT を一度オフにしてからオンにしてください。
- ・本製品と BT 機器を近づけてからペアリングをしてください。
- ・接続先となる BT 機器とは別の BT 機器と本製品がペアリングされている場合は、使用しない方の BT 機器から本製品との BT 接続情報を削除してください。
- ・本製品をリセットしてからペアリングをやり直してください。

ノイズ入ったり音声途切れたりする。

- ・本製品と BT 機器との間に障害物がないようにしてください。
- ・BT の通信可能範囲（約 10m）にあることを確認してください。

13. 主な仕様

BT バージョン	v 5.0
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC/AAC
通信距離	約 10 m (遮蔽物がない場合)
充電時間	約 1.5 時間
再生時間	約 10 時間 (音量や再生内容により変わります。)
待機時間	約 200 時間
イヤホンサイズ	120 x 105 x 35(mm)
重量	13g
付属品	充電用 USB ケーブル (Type-C - Type-A)

USB 充電器の推奨環境

- ・ 出力電流 1A 以上が供給可能な市販の 5V USB -Type A の AC アダプター

14. お問い合わせ窓口

SOUL 製品カスタマーセンター（日本）

サポート時間

平日：9：00～17：45

ただし、国民の祝日及び年末年始（12月30日から翌年1月3日）は受け付けておりません。

サポート連絡先：soul@seamless.co.jp

※本クイックスタートガイドの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

