






<https://soulnation.jp>

ULTRA WIRELESS X クイックスタートガイド

1. 同梱品の確認

下記の同梱品がすべて揃っていることを確認してください。





2. ご使用の前に

初めてお使いになる際は、必ず本体を10分以上充電してください。

3. 充電方法

付属の USB Type-C ケーブルを本体の USB ポートに接続して、市販の USB 充電器 (5V/1A) を使用して充電してください。充電中は LED が赤く点滅します。満充電になると LED が点滅から点灯になります。



USB ポートに USB ケーブルを接続

4. 電源のオン・オフ

本体の電源ボタンを 3 秒以上押すと電源が入ります。
5 秒以上押すと電源が切れます。


5. ペアリング

① 電源ボタンを 3 秒以上押して電源が入ると 自動的に
ペアリングモードになり LED が赤と青に点滅します。

② ヘッドホンを、接続したい機器（スマートフォンや
パソコン等）の BT を有効にし、BT デバイスの
追加から「SOUL ULTRA WIRELESS X」を選択して接続します。

■ 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンや
パソコンの BT を無効にしてから、再度有効にして、
最初からやり直してください。

■ 次回以降の使用時には、ヘッドホンの電源を入れると
最後に接続した BT 機器と自動的にペアリングされます。



6. マルチポイント接続

下記の手順で 2 つの機器と同時に BT 接続することができます。音楽の再生や通話があると、自動的に音声出力がある機器に切り替わります。

- ① 1 台目の機器とペアリングします。
SOUL ULTRA WIRELESS X と接続します。



- ② 1 台目の機器の BT をオフにします。



- ③ 2 台目の機器とペアリングします。
SOUL ULTRA WIRELESS X と接続します。




- ④ 1 台目の機器の BT をオンにします。



7. ボタン操作

各ボタンで下記の操作をすることができます。



8. リセット方法

接続がうまくいかない場合や、ヘッドホンを初期状態に戻したい場合は以下の手順でリセットしてください。本体の電源が入っていない状態で行ってください。

- ① BT 接続している機器の BT をオフにします。
マルチポイント接続している場合は 2 台とも BT をオフにします。




- ② ヘッドホンの電源ボタンを 3 秒以上押して電源を入れ、ペアリングモードにします。



ペアリングモードになると LED が青と赤に点滅します。

- ③ **+**ボタンと**-**ボタンを同時に 5 秒以上押し続けます。



- ④ LED が青と赤に点滅したらリセット完了です。

9. ボタン操作一覧

操作	電源ボタン
1 回押す	再生 / 一時停止（音楽再生時）、通話応答（着信時）、通話終了（通話時）
2 回押す	通話切替（通話時）
3 回押す	音声アシスタント起動
2 秒以上押す	通話応答拒否（着信中）
3 秒以上押す	電源オン
5 秒以上押す	電源オフ

操作	+ ボタン
1 回押す	音量アップ
2 秒以上押す	次の曲

操作	- ボタン
1 回押す	音量ダウン
2 秒以上押す	前の曲

操作	N ボタン
1 回押す	ノーマルモード → ANC モード → オーディオトランスペアレンシーモード 切替
2 回押す	エンターテインメントモード（低遅延モード） → ノーマルモード 切替

10. 安全上のご注意

本クイックスタートガイドをよくお読みになり正しくご使用ください。ここに記載した注意事項は本製品を安全に正しくご使用頂き、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 分解・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 水につけたり濡らさないでください。水に濡れた場合は使用しないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂による火災や怪我の原因になります。
- 湿度、ほこり、油、湯気の多い場所、火の近く、直射日光の当たるところ、車内などの高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がする場合は直ちに火気から遠ざけてください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用、または保管をしないでください。
- 重いものを載せたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 異常や故障時には直ちに使用を中止してください。
- ヘッドホンを水洗いしないでください。
- 本説明書に記載以外の方法で充電しないでください。



❗ ① 傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性がある内容です。

- アルコール、塗料用シンナー、洗剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないでください。
- 極端に低温または高温の環境で、本製品を使用または放置しないでください。
- 医療機器の近くでは使用しないでください。
- 航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従ってください。
- 大音量で長時間使用しないでください。
- 使用を開始する際は、音量を下げてから装着してください。
- USB ケーブルを抜くときは、ケーブルではなく必ずプラグ部分を持って引き抜いてください。
- 耳にかゆみや違和感がある場合は、使用を中止してください。

11. 困ったときは

電源が入らない。

ヘッドホンの電池残量がない場合があります。充電してください。

BT でペアリングができない。

- ・接続先の BT 機器の BT がオンになっていることを確認してください。
- ・接続先の BT 機器の BT を一度オフにしてからオンにしてください。
- ・本製品と BT 機器を近づけてからペアリングをしてください。
- ・接続先となる BT 機器とは別の BT 機器と本製品がペアリングされている場合は、使用しない方の BT 機器から本製品との BT 接続情報を削除してください。
- ・本製品をリセットしてからペアリングをやり直してください。

ノイズ入ったり音声が途切れたりする。

- ・本製品と BT 機器との間に障害物がないようにしてください。
- ・BT の通信可能範囲（約 10m）にあることを確認してください。

12. 主な仕様

BTバージョン	v 6.0
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP/GAVDP
コーデック	SBC/AAC
通信距離	約 10 m（遮蔽物がない場合）
充電時間	約 2.5 時間
再生時間	約 60 時間（再生時間は音量や再生内容により変わります。）
待機時間	約 180 日
イヤホンサイズ	幅 85.5 x 高さ 196 x 奥行き 165.3(mm)
重量	250g
付属品	充電用 USB ケーブル (Type-C - Type-A) x 1 本 3.5mm AUX ケーブル x 1 本 キャリングポーチ x 1 個

USB 充電器の推奨環境

- ・ 出力電流 1A 以上が供給可能な市販の 5V USB -Type A の AC アダプター

13. お問い合わせ窓口

SOUL 製品カスタマーセンター（日本）

サポート時間

平日 9:00 ~ 17:45

ただし、国民の祝日及び年末年始（12 月 30 日から翌年 1 月 3 日）は受け付けておりません。

サポート連絡先：soul@seamless.co.jp

※本クイックスタートガイドの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

ULTRA WIRELESS X QSG-V1.0 J